



Artikel NHW-FL-OEFF

Die äußere Konturlinie (rot) bitte mit drucken, diese dient zur richtigen Positionierung deines Artikel!

Die Konturlinie (schwarz) ist die Größe deines Artikels! Den Öffner fülle ich komplett mit Farbe um keine Blitzer zu haben, wenn ich diesen vollflächig bedrucke. Die inneren Linien (pink) dient zur Positionierung von Grafiken und Schriften, bitte nicht darüber hinaus gehen!

Wenn du ein gefülltes Motiv hast, wie z.B. ein Foto dann bitte bis zur äußeren Linie (rot) einfügen, um Blitzer zu vermeiden, da bitte beachten das keine Köpfe abgeschnitten werden! Alle Linien, bis auf die rote äußere Linie.

- vor dem drucken die Linien (schwarz und pink) entfernen
- Spiegel verkehrt drucken (gespiegelt)
- Presse auf 190°
- Sublipapier nach unten
- mittlerer Druck
- 100 Sekunden pressen
- Silikonpapier oben und unten

Die Weitergabe ist strengsten untersagt!

Wünsche dir viel Spaß!
Deine Nini

